

# 良好的用電習慣

- \* 流汗或手腳潮濕時容易感電，應擦乾後再使用電器。
- \* 應安裝正確數值的保險絲或無熔絲開關（無熔線斷路器）。
- \* 若發生短路造成火花、燒焦、電線走火等情形，發生過問題之所有電線，更須加以抽換；若短絡造成無熔絲開關跳脫啓斷時，同時須考慮是否延長線應在容許負載（容量）下使用，多孔插座應選用具保險絲或過負荷保護裝置之產品。
- \* 用電量大的電器應分別插在不同插座，並儘量避免同時使用。
- \* 電線（含延長線）不可用細繩、不可壓在家具或重物下方，或放置於容易踏高掛在易燃物上。
- \* 不可使用拉扯電線的方式拔出電器插頭，以免造成該插頭內導線損傷，甚至可能造成感電危險。
- \* 購買電器時應注意本體標用安全。「商品檢驗標識」或「自願性產品驗證標誌」之產品，以確保使用安全。
- \* 使用新電器時，應詳細閱讀異常現象或聲音，宜送請專業人員維修或報廢，以免漏電。電器使用若有異常現象或聲音，宜送請專業人員維修。
- \* 電器使用中產生火花或故障不動時，應立即切斷開關或拔下插頭，以免發生短路，引起電線起火。
- \* 插座、電器插頭應定期清潔擦拭；電線表皮若有老化、破損、斷裂，必須立即更換新品。