

如何判斷家中電器異常

家中使用的電器可能因為老化、折疊和磨損，造成絕緣受損而引起火災，而且千萬不要使用硬化及破損的電線，尤其當家中電器出現下列情形，代表有可能發生電器火災，一定要提高警覺：

★變暗之電燈。當打開其他電器用品時，原本開啓之電燈出現變暗或閃爍，代表家中的電線不是過載就是接線有鬆脫情形。

★火花。插插頭或拔插頭時會出現火花之現象，代表插座之接點有鬆脫之情形。

★發熱的電線。如果摸到發熱的電線，代表電線有缺陷或電線的規格不對（如電線太細）。

★經常出現保險絲燒壞或線路損毀。保險絲及電線斷路器經常故障，這是一個發生電器火災的重要前兆。

★燈泡經常燒毀。燈泡如果經常燒毀，代表電力的供應及燈泡的規格不合。

